

°Instrucciones para acceder a la Grabadora Digital de Demostración de Toshiba

Por Internet Explorer.

- 1) Abra el Internet Explorer
- 2) Clic en Herramientas / Opciones de Internet / Seguridad / Nivel Personalizado
- 3) Todas las opciones que tengan que ver con ActiveX” deberán activarse (son 4 o 5)
- 4) En el renglón de la dirección escribir: 66.225.13.226
- 5) Después de un tiempo aparecerá una advertencia de bajar información de Internet. Deberá aceptarse para continuar. Ésto se hace por única ocasión y es normal que tome algunos minutos. En lo sucesivo todo será muy rápido.
- 6) Clic en el icono de GO y escribir el User name: “demo” y el Password: “1234”
- 7) Clic en los iconos de cuadrícula para ver 1, 4,9 o 16 imágenes. Cuando se ve una sólo se puede amplificar haciendo clic con el botón derecho del Mouse.

Por Software.

- 1) Bajar el Remote Software de www.surveillixdvrsupport.com en la sección de SOFTWARE AND DOCUMENTS, clic en “More”y hasta abajo en la banda gris de Software.
- 2) Instalarlo aceptando todos los defaults tal y como están.
- 3) Ajustar la resolución de la computadora a 1024 x 768 de la siguiente manera:
 - Minimizar todas las ventanas.
 - Al centro de la pantalla hacer clic con el botón derecho del Mouse. Aparece una lista y hacer clic en Propiedades / Configuración
 - Abajo a la derecha hay un deslizable que se deberá ajustar a 1024 x 768
 - Aplicar y aceptar.
- 4) Hacer clic en Inicio / Programas / Surveillix / Remote / Surveillix Remote Center
- 5) En la pantalla gris que aparece al centro hacer clic en NEW
- 6) Llenar la tabla como sigue:
 - Site Code: 100-000
 - Site Name: Toshiba America
 - IP Address: 66.225.13.226
 - Center Port: 2000
 - Time out (sec): 5
 - Link Type: TCP/IP
- 7) Escribir el User name: “demo” y el Password 1234 y hacer clic en CONNECT

Manual de operación.

El Manual de Operación está en:

<http://www.surveillixdvrsupport.com/support.htm>

Otros passwords para ambas opciones de acceso:

Ya sea con Internet Explorer o con el Software remoto puede también accederse con los siguientes Username y Passwords:

demo1 y “1234” El usuario NO podrá ver la cámara 1
demo2 y “1234”. El usuario NO podrá ver la cámara 2
demo3 y “1234”. El usuario NO podrá ver la cámara 3
demo4 y “1234”. El usuario NO podrá ver la cámara 4

Éstos son ejemplos de como pueden “escondese” las cámaras para que alguien NO autorizado dándole un password específico NO pueda ver alguna o algunas de las cámaras.